

Programator CODAP-RS485


- Zasilanie: bezpośrednio z portu USB komputera PC (urządzenie musi być zasilane z zewnętrznego źródła)
- Interfejsy: USB (od strony komputera PC), RS-485 (od strony urządzenia)
- Diody LED sygnalizujące programowanie
- Dedykowany do pracy z komputerem PC
- Programowanie przy użyciu darmowej aplikacji komputerowej (APConfig PC [xxx])

Szeroka oferta akcesoriów dedykowanych do urządzeń pomiarowych APONE pozwala na wybór i komplementację wymaganego zestawu pomiarowego. Akcesoria takie jak przewody, puszki połączeniowe oraz uchwyty montażowe ułatwiają instalację elektryczną i mechaniczną urządzeń. Programatory, konwertery sygnałów, rejestratory danych oraz panele dotykowe HMI to akcesoria, które mogą być przydatne na etapie uruchamiania urządzeń lub w celu realizacji konkretnego zadania pomiarowego.

Na stronie internetowej prezentowane są najpopularniejsze akcesoria, ułatwiające instalację oraz integrację urządzeń pomiarowych APONE. Jeśli jednak lista nie zawiera poszukiwanych elementów, zapraszamy do kontaktu.

Rysunek techniczny





Wszystkie wymiary podane w mm. Ten rysunek ma charakter informacyjny.



Typ	Programator
Producent	APONE
Kompatybilne urządzenia	DiMod, MiOne, PiOne, SiOne, WiOne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

